
BSSplit canalizzabile






Potenza frigorifera Potenza termica W W 10260 10990 12600 14000



Manuale tecnico TM03BSb 2 F A Annulla e sostituisce : TM03BSb 1 F A


BS 36

BS 43



Indice

Introduzione	3
SPECIFICHE TECNICHE	4
PRESTAZIONI FRIGORIFERE	5
Prestazioni termiche	7
LIMITI DI FUNZIONAMENTO	
CARATTERISTICHE AERAULICHE	
• BS 36	10
• BS 43	11
INSTALLAZIONE	12
Ingombri	
• BS 36/43	14
• GCN 36/ 43	15
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	16
SPECIFICHE ELETTRICHE PER L'INSTALLAZIONE	17
COLLEGAMENTI ELETTRICI	18
TELECOMANDO A INFRAROSSI	19
RICEVITORE INFRAROSSI	20



Introduzione

Gli apparecchi sono ottimizzati per funzionare con il refrigerante **R-407C**, che non contiene cloro e che non danneggia lo strato dell'ozono.

Gli apparecchi **BS** consentono applicazioni semplici di distribuzione dell'aria.

I climatizzatori dispongono di un sistema di comando mediante microprocessore con programmi di funzionamento automatico e telecomando a infrarossi.

VANTAGGI

- Un piccolo ricevitore a infrarossi a muro, situato nella zona desiderata, consente, grazie a un telecomando a distanza, di selezionare tutte le funzioni del climatizzatore, secondo la tipologia d'installazione.
- L'altezza ridotta delle unità interne BS (300 mm) ne permette l'inserimento in un controsoffitto.
- I motori dei ventilatori dei climatizzatori **BS** hanno 3 velocità, caratteristica che permette la regolazione della portata, secondo le perdite di carico delle condotte. In modo automatico, l'apparecchio seleziona la velocità più adatta in funzione della domanda istantanea.

2. COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

- I due gruppi, interno ed esterno, sono muniti di raccordi a cartella che consentono l'uso di collegamenti frigoriferi (tubo in rame di tipo frigorifero).
- Le unità esterne GCN sono dotate di valvole di servizio.
- La lunghezza massima dei collegamenti è di 50 m.


3. DESCRIZIONE

- L'unità interna è studiata per essere installata in un controsoffitto ed è sostenuta da 4 punti di ancoraggio che permettono di fissarla e di metterla a livello.
- Le unità interne sono fornite sotto pressione di azoto secco a 8 bar.
- Le unità esterne possono essere posate sul suolo o sospese a una parete, su supporti adeguati, secondo le possibilità. Le unità esterne sono fornite con una carica di fluido refrigerante.
- Le unità esterne sono dotate di compressore SCROLL.

4. MANUTENZIONE

- Il pannello di servizio ubicato nella parte inferiore consente un facile accesso all'unità interna.
- Il quadro elettrico, situato sul lato dell'unità interna, è facilmente accessibile dalla parte inferiore.

Consultare i relativi manuali e rispettare le raccomandazioni in occasione di ogni intervento



Specifiche tecniche

NOTE:

*1

Condizioni di prova per il funzionamento in refrige-

Temperatura d'ingresso alla batteria dell'unità interna : 27°C BS / 19°C BH

Temperatura d'ingresso alla batteria dell'unità esterna : 35°C BS / 24°C BH

**

Condizioni di prova per il funzionamento in riscalda-

Temperatura d'ingresso alla batteria dell'unità interna : Temperatura d'ingresso alla batteria dell'unità esterna : Pressione acustica globale in dBA (1 m) in condizioni nominali.

*3


Per l'unità interna : installazione in un locale di dimensioni medie (MV-0.5s di riverbero)

*4

Per l'unità esterna: in campo libero su piano riflettente.

Queste caratteristiche sono fornite a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso.


Modelli		BS 36	BS 43	
Capacità frigorifera nominale (* 1)	W	10260	12600	
Potenza totale assorbita	W	3840	5180	
Capacità termica nominale (*2)	W	10990	14000	
Potenza totale assorbita	W	4040	5360	
Dimensioni unità interna BS		000	000	
Altezza Larghezza	mm mm	300 930	300 1105	
Profondità	mm	475	475	
Peso netto/lordo	kg	32/37	40/45	
Pressione acustica (*3)	dBA	54,5	64	
Refrigerante		R-40)7C	
Sistema di comando		Tubo co	apillare	
Ventilatore interno				
Portata nominale (PV/MV/GV)	m³/h	1175/1380/1535	1430/1600/1765	
Pressione statica disponibile (PV/GV)	Ра	37/70	50/90	
Collegamenti frigoriferi Diametro dei tubi "gas"	"	2/4	3/4	
Diametro dei tubi "gas Diametro dei tubi "liquido"	"	3/4 3/8	3/4	
Smaltimento della condensa		0,0	0,0	
Diametro	mm	16	16	
Unità esterna corrispondente		GCN 36 GCN 36RC	GCN 43 GCN 43RC	
Dimensioni unità esterna				
Altezza	mm	970	970	
Larghezza	mm	900	900	
Profondità	mm	350	350	
Peso netto	kg	93	93	
Pressione statica (*4)	dBA	62	64	
Compressore di tipo SCROLL Quantità		1	1	
Ventilatore Quantità		2	2	
Refrigerante		R-407C		
Collegamenti frigoriferi				
Diametro del tubo "gas"	"	3/4	3/4	
Diametro del tubo "liquido"	"	3/8	3/8	
Alimentazione elettrica		3N ~ 400)V - 50 Hz	




Prestazioni frigorifere BS36

Temperatura interna termometro bulbo secco 30°C 27°C

---- 23°C



Temperatura esterna termometro bulbo secco (°C)



Temperatura esterna termometro bulbo secco (°C)

Temperatura interna termometro bulbo secco 30°C 27°C 23°C


Fattori di correzione della potenza IN MODO FREDDO in funzione della lunghezza della linea frigorifera

Modelli	Lunghezza della linea frigorifera, una via (m)				
	8	15	25	35	50
BS 36/GCN 36	1,00	0,965	0,935	0,910	0,850
BS 43/GCN 43	1,00	0,980	0,960	0,940	0,900

Fattori di correzione della potenza in funzione della portata

Q = Portata aria	Q _n x 0,8	Q _n x 1,1
PT = Potenza frigorifera	PT _n x 0,95	PT _n x 1,02


 $\mathbf{Q_n}$: Portata aria nominale $\mathbf{PT_n}$: Potenza frigorifera nominale




Prestazioni frigorifere BS43

Temperatura interna termometro bulbo secco ---- 30°C 27°C

--- 23°C



Temperatura esterna termometro bulbo secco (°C)



Temperatura interna termometro bulbo secco --- 30°C **-** 27°C **____** 23°C


Fattori di correzione della potenza IN MODO FREDDO in funzione della lunghezza della linea frigorifera

Modelli	Lunghezza della linea frigorifera, una via (m)				
Modelli	8	15	25	35	50
BS 36/GCN 36	1,00	0,965	0,935	0,910	0,850
BS 43/GCN 43	1,00	0,980	0,960	0,940	0,900

Fattori di correzione della potenza in funzione della portata

Q = Portata aria	Q _n x 0,8	Q _n x 1,1
PT = Potenza frigorifera	PT _n x 0,95	PT _n x 1,02

Q_n : Portata aria nominale PT_n : Potenza frigorifera nominale




Prestazioni termiche BS36 Limite inferiore –10°C


 Temperatura interna termometro bulbo secco


 — • — • — 20°C

 — 18°C



Temperatura esterna termometro bulbo secco (°C)





Temperatura esterna termometro bulbo secco (°C)

Fattori di correzione della potenza in funzione della portata

Q = Portata aria	Q _n x 0,8	Q _n x 1,1
PT = Potenza frigorifera	PT _n x 0,95	PT _n x 1,01

Q_n : Portata aria nominale PT_n : Potenza frigorifera nominale

Fattori di correzione della potenza termica, a seguito dell'effetto del gelo sull'unità esterna


Temperatura dell'aria esterna (°C BH)	-5	-2	0	2
Potenza termica PC	PC x 0,81	PC x 0,82	PC x 0,86	PC x 0,93

 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{H}$: Temperatura termometro bulbo umido

I valori indicati nelle tabelle non tengono conto della riduzione di potenza dovuta allo sbrinamento. I fattori di correzione della tabella corrispondono alla perdita media di potenza causata dall'effetto del gelo e degli sbrinamenti.

Fattori di correzione della potenza in Modo Termodinamico in funzione della lunghezza della linea frigorifera

Modelli	Lunghezza della linea frigorifera, una via (m)				
Modelli	8	15	25	35	50
BS 36/GCN 36	1,00	1,00	1,00	0,995	0,985
BS 43/GCN 43	1,00	1,00	1,00	0,995	0,985




Prestazioni termiche BS43 Limite inferiore –10°C

 Temperatura interna termometro bulbo secco

 — • — • — 20°C

 — 18°C

 — 15°C




Temperatura esterna termometro bulbo secco (°C)

 Temperatura interna termometro bulbo secco

 — • — • — 20°C

 — 18°C

 — 15°C



Temperatura esterna termometro bulbo secco (°C)

Fattori di correzione della potenza in funzione della portata

Q = Portata aria	Q _n x 0,8	Q _n x 1,1
PT = Potenza frigorifera	PT _n x 0,95	PT _n x 1,01

Q_n: Portata aria nominale **PT**_n: Potenza frigorifera nominale

Fattori di correzione della potenza termica, a seguito dell'effetto del gelo sull'unità esterna


Temperatura dell'aria esterna (°C BH)	-5	-2	0	2
Potenza termica PC	PC x 0,81	PC x 0,82	PC x 0,86	PC x 0,93

BH: Temperatura termometro bulbo umido

I valori indicati nelle tabelle non tengono conto della riduzione di potenza dovuta allo sbrinamento. I fattori di correzione della tabella corrispondono alla perdita media di potenza causata dall'effetto del gelo e degli sbrinamenti.

Fattori di correzione della potenza in Modo Termodinamico in funzione della lunghezza della linea frigorifera

Modelli	Lunghezza della linea frigorifera, una via (m				
Modelli	8	15	25	35	50
BS 36/GCN 36	1,00	1,00	1,00	0,995	0,985
BS 43/GCN 43	1,00	1,00	1,00	0,995	0,985



Limiti di funzionamento

Le unità BS/GCN a sola climatizzazione e a pompa di calore possono funzionare normalmente entro i seguenti limiti :


	Funzionamento in refrigerazione			
	Temperatura dell'aria all'ingresso dello scambiatore			
	°C BS °C BH			
Unità interna (1) Minimo Massimo	21 32	15 23		
Unità esterna Minimo Massimo	21 46	-		

Per i modelli a pompa di calore, funzionanti in modo riscaldamento, le condizioni limite sono le seguenti :


	Funzionamento in riscaldamento				
	Temperatura dell'aria all'ingresso dello scambiatore				
	°C BS °C BH				
Unità interna (1) Massimo	27	20			
Unità esterna Minimo Massimo	-9 24	-10 18			


NOTE:

(1) Le altre condizioni con le medesime entalpie sono equivalenti.



Caratteristiche aerauliche BS36






I valori dei grafici corrispondono agli elementi che seguono :

- Ventilatore a velocità massima.
- Batteria secca e filtro ad aria pulita.
- Tensione di alimentazione 220 / 230V 50 Hz.


All'atto della progettazione dell'impianto, si consiglia di evitare portate d'aria superiori al 110% della portata nominale, onde evitare il trascinamento di gocce d'acqua di condensa nelle condotte.


Le portate inferiori all' 80% della portata influiranno sensibilmente sul rendimento dell'unità.






Caratteristiche aerauliche BS43







Installazione

Posizionamento dell'unità interna




ATTENZIONE:

Le unità interne sono fornite con una carica di azoto secco a 8 bar.

- Montaggio dell'unità interna: solo in orizzontale.
- L'unità interna è studiata per essere installata in un controsoffitto, sostenuta da 4 punti di ancoraggio che ne consento


no il fissaggio e la messa a livello.

- I collegamenti fra le due unità devono essere per quanto possibile corti e diretti e devono passare per aperture murali di 60 mm.
- L'unità non deve essere posizionata in zone contenenti fumi o polveri, che potrebbero incrostare il filtro di aspirazione, diminuire le prestazioni dell'apparecchio e influire sulla qualità dell'aria climatizzata.




- 15 mm. indicati evitano la trasmissione del rumore attraverso il controsoffitto.
- Come lo schema indica, il sifone (almeno 30mm.) è situato sullo smaltimento della condensa per garantire lo scarico durante il funzionamento del ventilatore interno (sifone non fornito).

Se, con un'altezza insufficiente, è impossibile installarlo, è necessario posizionare una pompa specifica nella vaschetta dell'unità (apparecchio non fornito). Si consiglia di posizionare un raccordo elastico fra la condotta di mandata e l'unità interna, per evitare la trasmissione di rumore attraverso l'aria trattata (accessorio non fornito).



Nota:

Se l'unità interna è installata in una zona con umidità relativa elevata, prevedere un isolamento supplementare dell'apparecchio per prevenire rischi di punti di condensazione su quest'ultima.



Installazione

Posizionamento dell'unità esterna




ATTENZIONE:

Le unità esterne sono fornite con una carica di fluido refrigerante.

 L'unità esterna deve essere installata all'aria aperta, in una zona che consenta la libera circolazione dell'aria attraverso l'apparecchio e l'accesso per le operazioni di manuten-

zione periodica.

- L'unità può essere posta al suolo o sospesa a una parete su supporti idonei, ove possibile.
- In ogni caso, devono essere assolutamente rispettate le distanze minime che corrispondono ai diversi modelli.
- Per i modelli pompa di calore, se la temperatura esterna può essere inferiore a 0°C, è necessario installare un sistema in grado di prevenire i rischi di congelamento della condensa (per esempio, cordone riscaldante).




Nota : Con passaggio d'aria laterale.

Nei pressi dell'unità non deve esistere alcun ostacolo, che impedisca la libera circolazione dell'aria nello scambiatore.

Modelli	Distanza minima					
Modelli	Α	В	C	D	E	
GC 36 GC 43	300	800	200	300	600	







Ingombri


Unità di trattamento

	Α	В	С	D	E
BS36	1100	965	200	930	256
BS43	1185	1140	168	1105	312












Ingombri

Unità condensante GCN 36 GCN 43








Collegamenti frigoriferi

	Solo freddo e pompa di calore			
Dimensioni consigliate per i collegamenti frigoriferi	BS 36 GCN 36	BS 43 GCN 43		
Diametro esterno Tubo "liquido" Tubo "gas"	3/8" 3/4"	3/8" 3/4"		
Lunghezza max. Dislivello max.	50 m 25 m			

Equivalenza per la perdita di carico in metri per alcuni accessori.

Ai-	Diametro nominale del tubo in rame "frigorifero"					
Accessorio	3/8"	1/2″	5/8"	3/4"	7/8"	11/8″
Gomito a 90°	0,37	0,42	0,48	0,54	0,61	0,80
Curvatura a 90°	0,24	0,27	0,30	0,36	0,40	0,50
Sifone semplice	0,64	0,70	0,76	0,98	1,20	1,70
Sifone doppio	1,25	1,50	1,80	2,10	2,40	3,30


Curvatura dei tubi frigorigeri



Coppia di serraggio

Ø dei tubi	Coppia
Tubo 1/4"	15-20 Nm
Tubo 3/8"	30-35 Nm
Tubo 1/2"	50-54 Nm
Tubo 5/8"	70-75 Nm
Tubo 3/4"	80-85 Nm
Tubo 7/8"	90-95 Nm

1 Newton-metro = 0,1 metro-chilo




Specifiche elettriche per l'installazione


Tipo di apparecchio		GCN 36	GCN 43
Alimentazione 3N - 400V - 50Hz		•	•
Freddo + Ventil			
(o riscaldamento termodinamico)		
Intensità massima	Α	10,5	13,8
Calibro fusibile aM	Α	12	16
Calibro fusibile ASE/VDE*	Α	16	16
Calibro interruttore	Α	16	16
Sezione del cavo*	$\rm mm^2$	5G 1,5	5G 1,5
Collegamenti			
Sezione del cavo*	$\rm mm^2$		
- Standard		4G 1,5	4G 1,5
- Pompa di calore		5G 1,5	5G 1,5

IMPORTANTE:


Questi valori sono forniti a titolo indicativo e devono essere verificati e regolati in funzione delle norme vigenti: dipendono infatti dalla modalità di posa e dalla scelta dei conduttori.







----- da collegare per gli apparecchi in pompa di calore.



Telecomando a infrarossi

FUNZIONE DI RESET:


- 1) Rimuovere 1 pila.
- Tenere contemporaneamente i 4 tasti premuti fino alla scomparsa dei simboli.
- 3) Riposizionare la pila.



Nota : Aprire il coperchio / la serranda per accedere ai tasti di comando




- Tasto START / STOP (Avvio / Arresto)
- 2 Tasto di selezione del modo di funzionamento a FREDDO, RISCALDAMENTO, REGOLAZIONE AUTOMATICA FREDDO / CALDO, VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE
- 3 Tasto I FEEL : rilevazione locale della temperatura
- 4 Tasto di selezione della VENTILAZIONE o della VENTILAZIONE AUTOMATICA
- 5 Tasto di aumento della temperatura ambiente
- 6 Tasto di diminuzione della temperatura ambiente
- 7 Tasto SLEEP
- 8 Tasto inattivo
- 9 Tasto inattivo
- 10 Tasto di selezione della PROGRAMMAZIONE
- 11 Tasto + : aumenta la durata di funzionamento
- 12 Tasto : diminuisce la durata di funzionamento
- 13 Display a cristalli liquidi
- 14 Sensore | FEEL
- 15 Emettitore del segnale infrarossi
- 16 Tasto ROOM: visualizzazione della temperatura ambiente
- 17 Tasto SET : determina le ore di avvio e/o di arresto della PROGRAMMAZIONE
- 18 Tasto CLEAR : annulla i parametri dell'orologio
- 19 Tasto BLOCCO TASTIERA




Ricevitore infrarossi

Interconnessione del pannello di comando /ricevitore infrarossi.



- L'apparecchio è fornito con un cavo schermato di 7m., munito di connettori alle due estremità, che consente l'interconnessione fra il pannello di comando e il ricevitore.
- Nel caso in cui l'uso del connettore presentasse difficoltà, è possibile tagliare il cavo ed effettuare il collegamento sul ricevitore mediante la morsettiera.



- In tal caso, si consiglia di applicare il codice di colori che figura sulla morsettiera. Corrisponde ai colori dei 7 conduttori, più la massa, che deve essere collegata sull'ultimo morsetto, che reca l'indicazione Gd.
- Per garantire una buona connessione, è necessario posizionare delle ghiere di sezione 0,25 mm² alle estremità del cavo.